MANUEL D'UTILISATION DU E-SCOOTER

Cher client,

Merci d'avoir fait l'acquisition de la trottinette électrique E-SCOOTER.
Nous vous prions de prendre connaissance des instructions générales d'utilisation et précautions d'emploi avant de vous servir de votre trottinette.
Ce produit vous transportera *pendant* des heures et vous aidera à faire de l'exercice quotidiennement.

Cet appareil est donc respectueux de l'environnement.
Le guidon télescopique pliable peut être rabaissé librement, tout comme les poignées sont facilement rabattables. Vous pouvez ainsi transporter sans encombre votre trottinette dans une voiture, dans un train, un bus, le métro, ou le tramway.
Merci de prendre connaissance des indications et avertissements suivants, dans l'intérêt de votre propre sécurité :

ATTENTION
A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION DE LA TROTTINETTE

a. **Ne conduisez jamais la trottinette dans les rues ou sur les routes sans autorisation,** prenez **connaissance de votre code de la route pour savoir si des appareils similaires sont** en libre circulation dans les rues et sur les routes (N.B. : en France, l'usage d'une trottinette électrique est interdite sur la voie publique).
b. Pour votre propre sécurité et celle des autres, prenez soin à ne pas utiliser cet appareil en cas de grande affluence sur les trottoirs, de même ne l'utilisez pas sur les voies piétonnes interdites aux cycles. Veuillez respecter les règles de circulation du pays d'utilisation. Notre entreprise vous encourage vivement même dans le cas ou elles ne sont pas obligatoires (c'est le cas en France), à porter un casque, des genouillères, et des gants de protection du type de ceux utilisés pour les patins à roulettes et skateboards.
c. N'utilisez jamais la trottinette avec de mauvaises conditions météorologiques. N'exposer pas le moteur électrique aux flaques d'eaux, et aux endroits boueux et ensablés. N'utilisez pas la trottinette sur des chaussées de mauvaise qualité (graviers, chemins de terre...), de manière générale, ne l'utilisez que sur des revêtements plats et lisses de préférence. Ne dépassez pas les limites acceptables de vitesse sur trottoir *afin* de ne pas gêner ou effrayer les piétons environnants.
d. Avant toute utilisation, vérifiez -comme pour tout engin de transport- de manière pointilleuse toutes les parties assemblées de votre trottinette (vis, écrous, pression des pneus, système de freinage, etc.).
e. Vérifiez tout particulièrement la sensibilité du frein et de la direction (guidon)
f Vérifiez si la batterie est correctement chargée.
g. IMPORTANT : Ne jamais charger les batteries déjà pleines ! Lors de la première utilisation il faut décharger les batteries complètement, puis la recharger.
h. Ne laissez jamais votre trottinette exposée au soleil pendant **une longue durée (comme toute batterie électrique -téléphones portables, etc.- celle-ci ne** doit pas être exposée à la chaleur).
i. L'usage de cette trottinette est interdit aux personnes n'ayant pas l'âge légal de s'en servir ; en France cet âge légal est fixé à 14 ans,
j. N'utilisez jamais la trottinette alors que la batterie est en train de se recharger. Débranchez toujours le cordon de rechargement secteur avant tout usage.
k. La garantie intervient dans le cas d'un vice de fabrication et dans le cas d'une utilisation normale de la trottinette électrique (voir contre indications).

b) Votre trottinette est aussi équipée d'un frein agissant également comme coupe-circuit à l'arrière de la trottinette

DESCRIPTION PRODUIT



METHODE DE MONTAGE

MONTAGE DE LA FIXATION RAPIDE ET DU GUIDON

Exemple du E-SCOOTER plié

Tout d'abord, sortez la trottinette du carton d'emballage.
Fixez la roue avant sur le châssis de la trottinette.

Ouvrez la clé de dépliage rapide, accrochez la base du levier de direction, appuyez sur le bouton blanc à ressort, déployez alors seulement le guidon, faites ensuite jouer le clip de blocage



Montage du guidon

Prenez la poignée gauche et appuyez sur le bouton de blocage.
Enfoncez la poignée gauche dans le tube du guidon jusqu'à ce que le bouton de blocage se fixe dans le trou du guidon
Refaire la procédure avec la poignée droite.

METHODE DE MONTAGE

Réglage de la hauteur de la fourche et du guidon
Relever la fourche en position haute.
Réglez la hauteur de la fourche en fonction de votre taille et fixez la a l'aide des boutons de blocage dans les trous prévus (3 trous=hauteur différente).
Bloquez la fourche dans la position souhaitée a l'aide de la fixation rapide





Lors de l'utilisation de la trottinette, vérifiez que la courroie est bien tendue.
Vous pouvez a l'aide de l'écrou situé de chaque coté de la roue retendre la courroie.



Installez la roue avant a l'aide des écrous fournis.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE :

**Lorsque votre trottinette n'a plus de puissance, vous devez recharger les batteries.
Prenez le chargeur (fourni) et connectez le sur la prise ronde de la trottinette en dessous après avoir enlevé le bouchon de protection et branchez le chargeur a la prise de courant.
N'oubliez pas de refermer le capuchon de protection.
Réalisez cette opération dans un endroit sec.**

Emplacement de branchement pour le chargeur



Lorsque la batterie est en charge le voyant vert est allumé.
La charge est complète le voyant rouge s'allume.

Lorsque votre batterie sera usagée : ne pas la jeter a la poubelle mais dans des bacs prévus a cet effet.

Caractéristiques essentielles
Poids : 7,5 kg (2 batteries incluses)
Vitesses : entre 8 et 12 km/h.
Masse maximum conseillé : 60 kg.
Batteries : 2 composants
Charge électrique chargeur : 110/240 V. ac 60/50 Hz.
Charge électrique circuit batteries : 24 V. de/0,8 A.
Temps de chargement conseillé : 3 à 5 heures
Distance parcourable par chargements : environs 6 à 10 km.
Dimensions : 750 x 160 x 900 mm.
Dimensions en position repliée : 730 x 160 x 200 mm.
Roues : 15,24 cm. x 2,4 cm.
Couleurs possibles : rouge, bleu, gris.

Contenu de la boite

Une trottinette électrique
Un chargeur de batteries
Un manuel en français

COMMENT UTILISER LA TROTTINETTE

Pour des raisons de sécurité, le moteur électrique ne démarre pas pendant que le E-SCOOTER est à l'arrêt.

1) Tenez fermement le guidon.
2) Poser un pied sur le E-SCOOTER
3) Avancez doucement en vous servant de l'autre pied pour vous pousser.
4) Essayer le frein. (a l'arrière)

Une fois le frein testé !

Comment utiliser le moteur électrique

5) Prenez quelques mètres d'élan.
6) Puis appuyez avec votre pied sur l'accélérateur situé au sur le dessus de la trottinette.
7) Pour freiner, cessez d'accélérer et freiner avec le frein situé à l'arrière (avec le pied).

ATTENTION
Avant la première utilisation, vous devez charger les batteries de la trottinette pendant une durée de 4 à 5 heures. Utiliser seulement le chargeur livré avec le E-SCOOTER.

ATTENTION
Ne jamais rouler sous la pluie ou sur une chaussé mouillée !

ATTENTION
Il est interdit d'utiliser le E-SCOOTER sur la voie publique!

ATTENTION: Nous ne pourrons être tenus responsables en aucune manière de tout accident ou dègàt rèsulitant de l'usage normal oa alioi·nial de notre produit. Aucune garantie et aucun recours ne pourront être exercés contre nous vis à vis de son utilisation.
L'achat de notre produit implique votre acceptation pleine et entière de ses conditions d'utilisation ci dessus et de garantie ci-après précisées.
En cas d'accident, votre assurance peut prendre en charge les dommages causés.
Prenez contact avec votre assureur pour établir sine assurance complémentaire.
Les trottinettes standard sont acceptées pour les assureurs.

IMPORTANT

Ce produit ne convient pas pour une utilisation sur la voie publique

Il est vivement conseillé de porter des équipements de protection comme un casque, genouillères et gants de protection.

Ne pas laisser votre E-SCOOTER dans des endroits humides qui risquent d'endommager les batteries.